

# Benutzerhinweis

## für das Konzeptlounge Highspeed-Ofen-Zubehör



### Wichtig:

- Das Zubehör wird **sehr** heiß und darf **nicht oder niemals** direkt auf die Arbeitsplatte gestellt werden!
  - Bitte nutzen Sie immer einen Silikonuntersetzer\*, um das Zubehör auf der Arbeitsplatte abzustellen.
- Zur Entnahme oder zum Abstellen des Zubehöres benutzen Sie immer den Handgriff\* oder die Snackschaufel\*. Da die Snackschaufel ebenfalls Anti-Haftbeschichtet ist, gelten auch hier die Reinigungshinweise.
- Die Temperatur des Zubehörs verliert sich nur **sehr** langsam.



### Achtung, Verbrennungsgefahr!

- Geben Sie das Zubehör **nie** in die Spülmaschine. Die Spülmaschinentabs und das -salz sind auf Dauer zu aggressiv. Sie greifen die Beschichtung an, sodass sie sich mit der Zeit abträgt.
- Schonender ist das Spülen von Hand.
- Verwenden Sie kein Metallbesteck, um Speisen im Zubehör zuzubereiten oder zu entnehmen. Sicherer sind die Silikonzange\*, die Palette/Wender\* und der Löffel\*.