

Reinigungs- & Pflegeanleitung

**Achtung:**

Verwenden Sie **immer** Schutzhandschuhe und -brille! Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Nach dem täglichen Einsatz Ihres Highspeed-Ofens:

Reiniger/Cleaner

1. Wählen Sie das Reinigungs-Programm auf Ihrem Highspeed-Ofen aus. Folgen Sie den Schritten, bis sich das Gerät heruntergekühlt hat.

Wichtig: Der Reiniger darf erst in die Backkammer gesprüht werden, wenn die Reinigungstemperatur erreicht ist (i.d.R. 40°C/50°C).

2. Entnehmen Sie den Backgutträger. Sprühen Sie die Backkammer und Innenseite der Ofentür mit dem Reiniger ein und lassen ihn 5-10 Minuten einwirken. Nun löst sich der Schmutz. Wiederholen Sie diesen Schritt bei starker Verschmutzung.
3. Reinigen Sie die Backkammer und Ofentür mit ausreichend klarem Wasser nach. Das Reinigungsmittel muss vollständig entfernt werden, bevor Ihr Highspeed-Ofen wieder mit Lebensmitteln in Kontakt kommt.

Pflegemittel/Guard

Das Pflegemittel ist ein speziell entwickeltes Mittel, das zum Schutz vor Einbrennen von Schmutz bzw. Fett dient. In Kombination mit dem Reiniger lässt sich der Schmutz nach der Arbeit leicht entfernen.

1. Sprühen Sie die Backkammer nach der gründlichen Reinigung und im abgekühlten Zustand mit dem Pflegemittel ein.
2. Verteilen Sie diesen gleichmäßig und dünn mit einem weichen Tuch oder Küchenpapier.

Dieser dünne Schutzfilm wird einmal täglich vor dem Arbeiten oder nach dem Reinigen aufgetragen. Anschließend starten Sie den Ofen wie gewohnt. Durch das Erhitzen des Ofens verbindet sich das Pflegemittel mit der Backkammer und bildet einen Schutzfilm.